

PreSpec® CareSpray

Technische Product Informatie

Toepassingsmogelijkheden:

PreSpec® CareSpray is een gebruiksvriendelijk en innovatief onderhoudsproduct voor diverse harde ondergronden. Zo kan PreSpec® CareSpray uitstekend gebruikt worden om bijvoorbeeld RVS liftdeuren, lockers etc. te onderhouden en te beschermen tegen o.a. vingertasten.

Daarnaast geeft PreSpec® CareSpray behandelde ondergronden een (tijdelijke) glans. Na behandeling met PreSpec® CareSpray zijn de ondergronden tevens gemakkelijker te reinigen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Reinig de ondergrond grondig bijvoorbeeld d.m.v. PreClean® N Crème, PreClean N of PreClean® AL10.
2. Breng PreSpec® CareSpray aan op een droge ondergrond.
3. Laat PreSpec® CareSpray moleculair vernetten voor circa 1-3 minuten.
4. Poets de residuen van PreSpec® CareSpray uit op ondergrond middels een schone microvezeldoek.
5. Zorg dat de behandelde ondergrond circa 1 uur beschermt is tegen vocht.

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de technische onderhoudsconditie en porositeit van de ondergrond 30-40 m² per liter. Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- De ondergrond dient geheel droog te zijn.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 80%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 35°C.

Bijzondere voordelen:

- PreSpec® CareSpray voorkomt vingertasten op bijvoorbeeld liftdeuren of lockers.
- PreSpec® CareSpray zorgt voor een tijdelijke glans na een behandeling.
- PreSpec® CareSpray is verpakt in een spuitbus waardoor aanbrengen eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.
- PreSpec® CareSpray maakt het reinigen van de behandelde ondergrond gemakkelijker.

Eigenschappen:

Fysische eigenschappen : Gas
Kleur : Kleurloos
Reuk : Karakteristiek

Gevarensymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS02
Gevaar

GHS07

H-Zinnen: H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

P-Zinnen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen
P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet bloot stellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreSpec® CareSpray maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccp.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 13 november 2019