

PreCare® PolishCrème NV

Technische Product Informatie

Toepassingmogelijkheden:

PreCare® PolishCrème NV is een innovatief sterk polijstend reinigings-, en onderhoudsmiddel met sterk conserverende eigenschappen. PreCare® PolishCrème NV is geschikt voor het verwijderen van atmosferische en biologische verontreiniging van bijvoorbeeld gemoffeld en gecoat aluminium, volkern beplating, kunststoffen, Plastisol, damwanden etc.

PreCare® PolishCrème NV reinigt en conserveert in één arbeidsgang door de unieke samenstelling van reinigende en beschermende componenten. PreCare® PolishCrème NV geeft behandelde ondergronden een tijdelijke bescherming. PreCare® PolishCrème NV is hierdoor bij uitstek geschikt voor toepassing binnen een gevelonderhoudsprogramma. PreCare® PolishCrème NV is uitstekend toepasbaar op ondergronden die gecategoriseerd worden in conditiescore 2 van het CCPI *Conditiescore Systeem*.

Gebruiksaanwijzing:

Altijd goed schudden voor gebruik!

Licht tot matig verontreinigde ondergronden:

1. Spoel de te behandelen ondergrond eerst af met water om loszittende verontreiniging te verwijderen.
2. PreCare® PolishCrème NV kan rechtstreeks op de te behandelen ondergrond worden aangebracht, met bijvoorbeeld een spons, non-abrasive schuurpad of, bij grotere oppervlakken, d.m.v. een triggerspray of poetsmachine.
3. PreCare® PolishCrème NV verwijdert lichte vuil verontreiniging door ondersteuning van het product met een spons of non-abrasive (3-M) schuurpad.
4. PreCare® PolishCrème NV hierna uitpoetsen met een microvezeldoek of indien gewenst naspoelen met water.

Sterke verontreinigde en/of verweerde ondergronden:

1. Spoel de te behandelen ondergrond eerst af met water om loszittende verontreiniging te verwijderen.
2. Bij sterke verontreiniging en/of verwerking de ondergrond eerst voorreinen d.m.v. bijvoorbeeld PreClean® AL10 eventueel ondersteund door PreClean® N Crème of PreClean® Z5 Crème ondersteunt door een non-abrasive schuurpad, bij voldoende resultaat de ondergrond afspoelen met water.
3. PreCare® PolishCrème NV kan rechtstreeks op de te behandelen ondergrond worden aangebracht, met bijvoorbeeld een spons, non-abrasive 3-M schuurpad of, bij grotere oppervlakken, d.m.v. een triggerspray of poetsmachine.
4. PreCare® PolishCrème NV hierna uitpoetsen met een microvezeldoek of indien gewenst naspoelen met water.

Bij gebruik op RVS met de richting van de oppervlaktestructuur (nerven) werken om vlek en krasvorming tegen te gaan.

Materiaalverbruik:

Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond 10-20 m² per liter.

Het bovengenoemde verbruik is indicatief en dienen proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Aandachtspunten voor de applicatie:

- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te beoordelen.
- Verwerken boven 5°C en bij een relatieve vochtigheid van maximaal 100%.
- De temperatuur van de te behandelen ondergrond dient boven het dauwpunt te zijn.
- Niet verwerken in de volle zon of op een hete ondergrond 35°C.

Bijzondere voordelen:

- PreCare® PolishCrème NV heeft een drievoudige werking, het reinigt, polijst en conserveert de ondergrond in één behandeling.
- PreCare® PolishCrème NV heeft een sterk ontvettende werking door de aanwezige oppervlakte actieve stoffen.
- PreCare® PolishCrème NV bezit een unieke combinatie van reinigende componenten en een vast polijst additief waardoor zelfs sterke verwerking kan worden verwijderd zonder aantasting van de ondergrond.
- PreCare® PolishCrème NV laat na het reinigen een ultra dunne transparante finish met een beperkte levensduur achter die de ondergrond beschermt tegen de aanhechting van vuil.

Eigenschappen:

Kleur:	Bruin/geel
Reuk:	Karakteristiek
pH-oplossing:	6,5 (10%)
Type:	Biologisch afbreekbaar oppervlakte actieve stoffen, beschermende bestanddelen, polijst additief, verdikker.
Afbreekbaarheid:	Biologisch optimaal

Geveersymbolen en H & P zinnen (CLP):



GHS07
Waarschuwing

H-Zinnen:	H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
P-Zinnen:	P280 – Beschermende handschoenen dragen. P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voor zichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen

Emballage en bedrijfsafval:

Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.

PreCare® PolishCrème NV maakt deel uit van onze PreClean®, PreCare®, PreTagg® en PreSpec® productlijnen ontwikkeld voor het reinigen en conserveren van alle voorkomende bouwmaterialen, raadpleeg bij specifieke vragen en toepassingen alsmede voor de actuele TDS en MSDS bladen onze website www.ccp.nl

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. **Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat omschreven.** De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Publicatiedatum: 1 december 2021